


Dolls House



Manufactured by Ningbo Tooky Toy Co., Ltd. www.tookyttoy.com
Building C4, No.11 1000 Lane, Yunshan Road National High-Tech Zone,
Ningbo 315040, Zhejiang, China

Imported by Frasers Group Trading Limited
Shirebrook, NG20 8RY, UK
Avenue Ernest Solvay 29, 1480 Saintes, Belgium

Made in China / Fabriqué en Chine / Gemaakt in China / Izdelano na Kitajskem / Fabricado en China /
Gyártás helye: Kína / Vyrobené v Číně / Vyrobeno v Číně / Fabricado na China / Framleitt í Kína /
Wyprodukowano w Chinach / Hergestellt in China / Κατασκευάζεται στην Κίνα / Prodotto in Cina /
Toodetud Hiinas / Izgatavots Kiinā / Pagaminta Kinijoje / Lavet i Kina / Fabricat în China /
Произведено в Китае / Magħmul fi-Cina / Laget i Kina / Valmistettu Kiinassa /
Tillverkat i Kina / Izrađeno u Kini / تصلىف في الصين



Adresses sur quefairedemesdechets.fr

700646

876/ATK

Please read instructions before assembly.

UK **WARNING!**

NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 36 MONTHS DUE TO POTENTIAL SMALL PARTS - CHOKING HAZARD. Please remove all packaging & attachments before giving to your child. Adult assembly required. Adult supervision always required. **KEEP AWAY FROM FIRE.**

CARE & MAINTENANCE: When not in use, store the product in a clean, dry room. Only clean the product with a damp cloth

BEFORE ASSEMBLY: Check all components are present. Do not use sharp knives to open any packaging as this may damage the components. Keep this information for future reference

Veuillez lire les instructions avant l'assemblage.

FR **AVERTISSEMENT !**

NON ADAPTÉ AUX ENFANTS DE MOINS DE 36 MOIS EN RAISON DE PETITES PIÈCES POTENTIELLES - RISQUE D'ÉTOUFFEMENT. Retirez tous les emballages et accessoires avant de donner l'objet à votre enfant. Assemblage réservé aux adultes. Supervision d'un adulte toujours nécessaire. **TENIR LOIN DU FEU.**

ENTRETIEN ET MAINTENANCE : Lorsque vous n'utilisez pas le produit, rangez-le dans une pièce propre et sèche. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon humide.

AVANT L'ASSEMBLAGE : vérifiez que toutes les pièces sont présentes. N'utilisez pas de couteaux tranchants pour ouvrir l'emballage, car cela pourrait endommager les pièces. Conservez ces informations pour référence future.

Lees de instructies voor het monteren.

NL **WAARSCHUWING!**

NIET GESCHIKT VOOR KINDEREN ONDER DE 36 MAANDEN WEGENS MOGELIJKE KLEINE ONDERDELEN - VERSTIKKINGSGEVAAR. Verwijder alle verpakkingen en accessoires voordat u het aan uw kind geeft. Volwassen montage vereist. Altijd toezicht door een volwassene. **HOUD WEG VAN VUUR.** **ZORG EN ONDERHOUD:** Bewaar het product op een schone, droge plaats wanneer het niet in gebruik is. Reinig het product alleen met een vochtige doek.

VOORDAT U BEGINT MET MONTEREN: Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn. Gebruik geen scherpe messen om de verpakking te openen, omdat dit de onderdelen kan beschadigen. Bewaar deze informatie voor toekomstig gebruik.

Pred sestavljanjem preberite navodila.

SL **OPOZORILO!**

NI PRIMERNO ZA OTROKE MLAJŠE OD 36 MESECEV ZARADI MOŽNIH MAJHNIH DELCEV - NEVARNOST ZA DUŠENJE. Preden otroku dajete, odstranite vso embalažo in pripomočke. Zahtevano je sestavljanje za odrasle. Vedno naj odrasla oseba nadzoruje. **OHRANITE PROČ OD OGNJA.** **NEGA IN VZDRŽEVANJE:** Ko izdelek ni v uporabi, ga shranjujte v čisti, suhi sobi. Cistite ga le z vlažno krpo.

PRED NAMESTITVI: Preverite, ali so vsi deli prisotni. Ne uporabljajte ostrih nožev za odpiranje embalaže, saj lahko poškodujete dele. Te informacije ohranite za prihodnjo uporabo.

Por favor, lea las instrucciones antes de ensamblar.

ES **¡ADVERTENCIA!**

NO APTO PARA NIÑOS MENORES DE 36 MESES DEBIDO A POSIBLES PIEZAS PEQUEÑAS - RIESGO DE ASFIXIA. Retire todos los empaques y accesorios antes de dárselo a su hijo. Se requiere montaje de adultos. Supervisión adulta siempre necesaria. **MANTENER ALEJADO DEL FUEGO.** **CUIDADO Y MANTENIMIENTO:** Cuando no use el producto, guárdelo en una habitación limpia y seca. Limpie el producto solo con un paño húmedo. **ANTES DE LA MONTAJE:** Verifique que todas las piezas estén presentes. No use cuchillos afilados para abrir cualquier embalaje, ya que puede dañar las piezas. Guarde esta información para futuras referencias.

Kérem, olvassa el utasításokat az összeszerelés előtt.

HU FIGYELMEZTETÉS!

NEM MEGFELELŐ 36 HÓNAP ALATTI GYERMEKEKNEK A LEHETSÉGES KIS DARABOK MIATT - FULLADÁSI VESZÉLY.Minden csomagolást és tartozékot távolítsa el, mielőtt gyermekének adja.Felnőtt összeszerelés szükséges.Mindig felnőtt felügyelete mellett használja.TÁVOL TARTANDÓ A TÚZTÓL.

GONDOSKODÁS ÉS KARBA TARTÁS: Használataon kívül tárolja a terméket tiszta, száraz helyen. Csak nedves ruhával tisztítsa meg a terméket.

MONTÁZS ELŐTT: Ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan. Ne használjon éles késeket a csomagolás nyitásához, mert ezzel károsíthatja az alkatrészeket. Tartsa meg ezeket az információkat jövőbeni referencia céljából.

Pred montážou si prečítajte pokyny.

SK UPOZORNENIE!

NEVHODNÉ PRE DETI MLADŠIE AKO 36 MESIACOV KVÔLI MOŽNÝM MALÝM DIČKÁM - NEBEZPEČENSTVO UDUŠENIA.Pred podaním diet'at'u odstráňte všetky obaly a príslušenstvo.Požaduje sa montáž pre dospelých.Vždy dohľad dospeljej osoby.DRŽAŤ PODOBÁL OD OHŇA.

UDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ: Keď produkt nepoužívate, uschovajte ho v čistej, suché miestnosti. Čistíte ho iba vlhkou handričkou.

PRED MONTÁŽOU: Skontrolujte, či sú všetky diely prítomné. Nepoužívajte ostré nože na otvorenie obalu, pretože to môže poškodiť diely. Túto informáciu si uschovajte na neskôr.

Před montáží si přečtěte pokyny.

CZ UPOZORNĚNÍ!

NEVHODNÉ PRO DĚTI MLADŠÍ NEŽ 36 MĚSÍCŮ V DŮSLEDKU MOŽNÝCH MALÝCH DÍLKŮ - NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ.Před předáním dítěti odstraňte veškerý obal a příslušenství.Vyžaduje se montáž pro dospělé. Vždy dohled dospělého.DRŽET POHROMADĚ OD OHNĚ.

ÚDRŽBA A ÚDRŽBA: Při nepoužívání skladujte produkt v čisté, suché místnosti. Čistíte jej pouze vlhkou utěrkou.

PŘED SLOŽENÍM: Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti přítomny. Nepoužívejte ostré nože k otevření obalu, protože byste mohli poškodit komponenty. Uložit tyto informace pro budoucí použití.

Por favor, leia as instruções antes da montagem.

PT AVISO!

NÃO ADEQUADO PARA CRIANÇAS COM MENOS DE 36 MESES DEVIDO A POSSÍVEIS PEÇAS PEQUENAS - RISCO DE ASFIXIA.Remova toda a embalagem e acessórios antes de entregar à criança.Montagem para adultos necessária.Supervisão adulta sempre necessária.MANTENHA LONGE DO FOGO.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO: Quando não estiver em uso, armazene o produto em um local limpo e seco. Limpe o produto apenas com um pano úmido.

ANTES DA MONTAGEM: Verifique se todas as peças estão presentes. Não use facas afiadas para abrir a embalagem, pois isso pode danificar as peças. Guarde estas informações para referência futura.

Vinsamlegast lesið leiðbeiningarnar áður en sett er saman.

IS VIÐVÖRUN!

EKKI HEILBRIGÐUM BARNUM UNDIR 36 MÁNUÐUM VEGNA HÆTTULEGRA SMAHLUTA - KIKJUNARHÆTTA.Vinsamlegast fjarlægjið allan umbúnað og fylgihluti áður en barnið fær það.Krafið er samsetningar fulloröðinna.Stundum þarf að hafa fulloröðinn yfir umfjöllun.FJARLÆGÐU FRÁ ELDI.

UMHVERFI & VIÐHALD: Þegar ekki er notað, geymdu produktið á hreinri, þurrri herbergi. Þvoðu það aðeins með rakri clothu.

FYRIR SAMSETNINGU: Athugaðu að allar hlutar séu til staðar. Notaðu ekki beinar hnífapör til að opna umbúðirnar, þar sem það gæti skemmt hluti.

Geymdu þessar upplýsingar fyrir framtíðina.

Proszę przeczytać instrukcje przed złożeniem.

PL OSTRZEŻENIE!

Uwaga! NIEODPOWIEDNIE DLA DZIECI PONIŻEJ 36 MIESIĘCY Z POWODU MOŻLIWOŚCI MAŁYCH CZĘŚCI - ZAGROŻENIE DUSZENIA.Przed podaniem dziecku usuń całą opakowanie i akcesoria.Wymagane jest montaż przez dorosłych.Zawsze nadzoruj przez dorosłego.TRZYMAJ Z DALEKA OD OGŃA.

PIELEGNACJA I UTRZYMANIE: Jeśli nie używasz produktu, przechowuj go w czystym, suchym miejscu. Czyść go tylko wilgotną ściereczką.

PRZED MONTAŻEM: Sprawdź, czy wszystkie elementy są na miejscu. Nie używaj ostrych noży do otwierania opakowania, ponieważ możesz uszkodzić elementy. Zapisz te informacje na przyszłość.

Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem Zusammenbau.

DE WARNUNG!

NICHT GEEIGNET FÜR KINDER UNTER 36 MONATEN AUFGRUND VON MÖGLICHEN KLEINEN TEILEN - ERSTICKUNGSGEFAHR.Vor dem Geben an Ihr Kind alle Verpackungen und Anhänge entfernen.Erwachsenenmontage erforderlich.Ständige Aufsicht durch Erwachsene erforderlich.VON FEUER FERNHALTEN.

PFLEGE UND WARTUNG: Wenn nicht in Gebrauch, bewahren Sie das Produkt in einem sauberen, trockenen Raum auf. Reinigen Sie das Produkt nur mit einem feuchten Tuch.

VOR DER MONTAGE: Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind. Verwenden Sie keine scharfen Messer, um die Verpackung zu öffnen, da dies die Teile beschädigen kann. Bewahren Sie diese Informationen für die Zukunft auf.

ΔΠαρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες πριν τη συναρμολόγηση.

EL ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 36 ΜΗΝΩΝ ΛΟΓΩ ΠΙΘΑΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΜΕΡΩΝ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ.Αφαιρέστε όλα τα πακέτα και τα αξεσουάρ πριν το δώσετε στο παιδί σας.Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικες.Πάντα χρειάζεται επιβλέψη.KΡΑΤΗΣΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΑ.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν, αποθηκεύστε το σε καθαρό και στεγνό δωμάτιο. Καθαρίζετε το προϊόν μόνο με ένα υγρό πανί.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Ελέγξτε αν όλα τα εξαρτήματα είναι παρόντα. Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά μαχαίρια για να ανοίξετε τη συσκευασία, γιατί μπορεί να πληγώσετε τα εξαρτήματα. Διατηρήστε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική αναφορά.

Si prega di leggere le istruzioni prima dell'assemblaggio.

IT AVVISO!

NON ADATTO AI BAMBINI SOTTO I 36 MESI A CAUSA DELLE POTENZIALI PICCOLE PARTI - PERICOLO DI SOFFOCAMENTO.Rimuovere tutto l'imballaggio e gli accessori prima di consegnarlo al bambino.Montaggio per adulti richiesto.Supervisione sempre necessaria dagli adulti.

TENERSI LONTANO DAL FUOCO.

CURA E MANUTENZIONE: Quando non in uso, riponete il prodotto in una stanza pulita e asciutta. Pulire il prodotto solo con un panno umido.

danneggiare i pezzi. Conserva queste informazioni per riferimento futuro.

EPalun lugege juhiseid enne kokkupanekut.

EE HOIATUS!

MITTE SOBIV ALLA 36 KUU VANUSTELE LASTELE VÕIMALIKE VÄIKESTE OSISTE TÕTTU - LÄMBUMISOHT.Enne lapsele andmist eemalda kogu pakend ja tarvikud.Täiskasvanu kokkupanek vajalik.Alati täiskasvanu järelevalve all.HOIDKE EEMAL TULEST.

Hoidlus ja hooldus: Kui toodet ei kasutata, hoidke seda puhtas ja kuivas ruumis. Puhastage toodet ainult niiske rätikuga.

ENNE KÕOSTAMIST: Kontrollige, kas kõikiosad on olemas. Ära kasuta teravaid nože pakkide avamiseks, sest see võib kahjustada osi. Säilita see teave tulevaseks kasutamiseks.

Lūdzu, pirms montāžas izlasiet instrukcijas.

LV BRĪDINĀJUMS!

NEPIEMEROTS BĒRNIEM JAUNĀKIEM PAR 36 MĒNEŠIEM SAKARĀ AR VARBUŠIEM MAZĀM DAĻĀM - DUSMAS BRIESMAS.Pirms došanas bērnam noņemiet visu iepakojumu un piederumus.Pieaugušo montāža nepieciešama.Vienmēr nepieciešama pieaugušo uzraudzība.TURĒT ATDURŠANU NO UGUNIS.

APRŪPE UN UZTURĒŠANA: Kad produkts netiek izmantots, uzglabājiet to tīrā un sausā telpā. Tīriet produktu tikai ar mitru lupatu.

PIRMS MONTĀZAS: Pārbaudiet, vai visi komponenti ir klāt. Neizmantojiet asus un asus nažus iepakojuma atvēršanai, jo tas var sabojāt detaļas.

Saglabājiet šos datus nākotnes lietošanai.

Prašome perskaityti instrukcijas prieš surenkant.

LT **ĮSPĖJIMAS!**

NEPASOBRŪKIA SUVAIKAMS PO 36 MĖNESIŲ DĖL GALIMŲ MAŽŲ DETALIŲ - DUSULIO PAVOJUS.Prieš duodami vaikui, pašalinkite visus pakuotes ir priedus.Suaugusiųjų montavimas privalomas.Visada reikalingas suaugusiojo priežiūra.LAIKYTI ATOKIAI NUO UGNIES.
PRIEŽIŪRA IR ĮSLAIKYMAS: Kai produkta nenaudojamas, laikykite jį švarioje, sausoje kambaryje. Valykite tik drėgna skudurėliu.
PRIEŠ SURINKIMĄ: Patikrinkite, ar visos elementai yra. Nedarykite to aštriais peiliais, nes galite pažeisti dalis. Išsaugokite šią informaciją ateičiai.

Venligst læs instruktionerne før samling.

DK **ADVARSEL!**

IKKE EGNET TIL BØRN UNDER 36 MÅNEDER PÅ GRUND AF POTENTIelt SMÅ DELE - KVÆLNINGSFARE.Fjern alle emballager og tilbehør, før du giver det til dit barn.Voksen samling påkrævet.Altid opsyn af en voksen.HOLDE SIG VÆK FRA ILD.
PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE: Når produktet ikke er i brug, opbevar det i et rent, tørt rum. Rengør kun med en fugtig klud.
FØR MONTERING: Kontroller, at alle dele er til stede. Brug ikke skarpe knive til at åbne pakker, da det kan beskadige dele. Gem disse oplysninger til senere.

Vă rugăm să citiți instrucțiunile înainte de asamblare.

RO **AVERTISMENT!**

NU ESTE POTRIVIT PENTRU COPII SUB 36 DE LUNI DIN CAUZA PIESELOR MICI POTENȚIAL PERICULOASE - PERICOL DE ÎNECARE.
Îndepărtați toate ambalajele și accesoriile înainte de a i-l da copilului.Necesar asamblare de către un adult.Supervizare adultă întotdeauna necesară.A SE PĂSTRA DEPARTE DE FOC.
ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE: Când nu este utilizat, păstrați produsul într-o cameră curată și uscată. Curățați produsul doar cu o cârpă umedă.
ÎNAINTE DE ASAMBLARE: Verificați dacă toate piesele sunt prezente. Nu folosiți cuțite ascuțite pentru a deschide ambalajul, deoarece puteți deteriora părțile. Păstrați aceste informații pentru referințe viitoare.

Моля, прочетете инструкциите преди сглобяване.

BG **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

НЕПОДХОДЯЩ ЗА ДЕЦА ПОД 36 МЕСЕЦА ПО ВРЕМЕ НА ВОЗРАСТА ЗА ПОТЕНЦИАЛНО МАЛКИ ЧАСТИ - ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШАВАНЕ.
Премахнете цялата опаковка и аксесоари, преди да дадете на детето.Изисква се сглобяване от възрастен.Винаги следете възрастен.
ДАЛЕЧЕ ОТ ОГЪН.
ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА: Когато не се използва, съхранявайте продукта в чисто, сухо помещение. Почиствайте продукта само с влажна кърпа.
ПРЕДИ СГЛОБЯВАНЕ: Проверете дали всички компоненти са налични. Не използвайте остри ножове за отваряне на опаковката, тъй като това може да повреди частите. Запазете тази информация за бъдещи нужди.

Jekk joghġbok aqra l-istruzzjonijiet qabel il-assemblea.

MT **TWISSI!**

Ħarsa! MHIX ADATTAT GĦALLIEMBIEN TAHT 36 IL-MEJJIET MINĦABBA PARTIJIET SAGHTIN POTENZJALMENT - PERIKLU TA' TINGHAM.
Ħassar il-pakketti kollha u l-aċċessorji qabel ma tagħtiha lit-tfajjel tiegħek.L-assembla tal-adulti meħtieġa.Superviżjoni adulti dejjem meħtieġa.
ŻOMM LURA MINN NAR.
HARĠA U MANUTENZJONI: Meta ma tkunx qed tuża l-prodott, żżommh f'kamra nadifa u niexfa. Istrieħ biss bil-kaxxa umda.
QABEL IL-MUNTAR: Iċċekkja li kollha l-komponenti jien hemm. Ma tużax sikkina boxxla biex tiftaħ il-pakkett, għax tista' tikkalpa l-partijiet. Żamma dawn l-informazzjoni għal riferiment ta' f'p futura.

Vennligst les instruksjonene før montering.

NO **ADVARSEL!**

IKKE EIGNET FOR BARN UNDER 36 MÅNEDER PÅ GRUNN AV POTENSIELLE SMÅ DELE - KVELNINGSGEFAR.Fjern all innpakning og tilbehør før du gir det til barnet.Voksen montering kreves.Altid tilsyn av en voksen nødvendig.Hold deg unna ild.
STELL OG VEDLIKEHOLD: Når produktet ikke er i bruk, oppbevar det i et rent, tørt rom. Rengjør bare med en våt klut.
FØR MONTERING: Sjekk at alle deler er til stede. Ikke bruk skarpe kniver for å åpne emballasjen, da dette kan skade delene. Oppbevar denne informasjonen for fremtidig bruk.

Lue ohjeet ennen kokoamista.

FI **VAROITUS!**

EI SOVELLA 36 KUUKAUTTA NUOREMMILLE LAPSILLE MAHDOLLISTEN PIENTEN OSIEN VUODEKSI - TUKKEUTUMISVAARA.Poista kaikki pakkaukset ja tarvikkeet ennen kuin annat sen lapsellesi.Aikuisen kokoaminen vaaditaan.Aikuinen valvonta aina tarpeen.Pidä etäällä tulesta.
HOITO JA YLLÄPITO: Kun tuotetta ei käytetä, säilytä se puhtaassa ja kuivassa huoneessa. Puhdista vain kostutetulla liinalla.
KOKOAMISEN ENNEN: Tarkista, että kaikki osat ovat paikalla. Älä käytä teräviä veitsiä pakkauksen avaamiseen, koska se voi vahingoittaa osia.
Säilytä nämä tiedot tulevaa varten.

Vänligen läs instruktionerna innan montering.

SE **VARNING!**

INTE LÄMPLIGT FÖR BARN UNDER 36 MÅNADER PÅ GRUND AV POTENTIELLA SMÅ DELAR - KVÄVNINGSRISKT.Ta bort all förpackning och tillbehör innan du ger det till ditt barn.Vuxenmontering behövs.Altid vuxenövervakning nödvändig.Håll dig borta från eld.
SYNVARD OCH UNDERHÅLL: När produkten inte används, förvara den i ett rent, torrt rum. Rengör bara med en fuktig trasa.
INNAN MONTERING: Kontrollera att alla komponenter finns. Använd inte vassa knivar för att öppna förpackningen eftersom det kan skada delarna. Spara denna information för framtida bruk.

Molimo pročitajte upute prije sastavljanja.

HR **UPOZORENJE!**

NIJE PRIKLADNO ZA DJECU MLAĐU OD 36 MJESICI ZBOG POTENCIJALNIH MALIH DIJELOV - OPASNOST OD GUŠENJA.Prije davanja djetetu uklonite svu ambalažu i pribor.Potrebna je montaža od strane odrasle osobe.Uvijek nadzor odrasle osobe.DRŽI DALJE OD VATRE.
NJEGOVANJE I ODRŽAVANJE: Kada se ne koristi, čuvajte proizvod u čistoj, suhoj prostoriji. Čistite ga samo vlažnom krpom.
PRIE SKUPLJANJA: Provjerite je li sve sastavne dijelove. Nemojte koristiti oštre noževe za otvaranje paketa jer možete oštetiti dijelove. Sačuvajte ove informacije za buduće potrebe.


يرجى قراءة التعليمات قبل التجميع.

AR تحذير!


غير مناسب للأطفال دون 36 شهراً بسبب وجود أجزاء صغيرة محتملة — خطر الاختناق. يرجى إزالة جميع التغليف والملحقات قبل إعطائها لطفلك. التجميع من قبل البالغين مطلوب. الإشراف من قبل البالغين مطلوب دائماً. ابتعد عن النار.

العناية والصيانة: عند عدم الاستخدام، خزن المنتج في غرفة نظيفة وجافة. نظّف المنتج فقط بقطعة قماش مبللة.


قبل التجميع: تحقق من وجود جميع المكونات. لا تستخدم سكاكين حادة لفتح أي تغليف لأن ذلك قد يُلحق ضرراً بمكونات المنتج. احتفظ بهذه المعلومات للرجوع إليها في المستقبل.




1 X1pc




2 X1pc




3 X1pc




4 X 1pc




5 X 1pc




6 X 1pc




7 X 1pc




8 X 6pcs




9 X1pc




10 X1pc




11 X1pc




12 X2pcs




10




11




3




7




4




5



9




6




12


12



1



2



8

8

8


8

8


8




A




B




C




D




E




F




G



H



I



J

